

FDV- DOKUMENTASJON

Modulnr: 41891406

GRANITT GATESTEIN

• PRODUKTBESKRIVELSE:

Aas Betong AS leverer gatestein i tre ulike størrelser:

- Granitt stor gatestein Mål= LxBxH = 20x14x14 cm
- Granitt stor gatestein Mål= LxBxH = 20x14x10 cm
- Granitt liten gatestein Mål= LxBxH = 9/11x9/11x9/11 cm

Opprinnelsesland: Portugal
Farge: Grå Portugal

Modulnr: 41710946

GRANITT KANTSTEIN

Aas Betong AS leverer Granitt Kantstein i tre ulike størrelser rettstein:

- Parkstein Mål= LxBxH = 100 x 8 x 20 cm
- Faskant fals 2x2 cm Mål= LxBxH = ? x 12 x 25 cm
- Faskant fals 2x2 cm Mål= LxBxH = ? x 15 x 30 cm

Faskant 12/25 og 15/30 leveres også med ulike radier.

Opprinnelsesland: Kina
Farge: Grå Kina

• ANVISNINGER FOR VEDLIKEHOLD:

For å unngå forringelse av utearealet anbefales regelmessig rengjøring med vann og kost. Ved høytrykksspyling bør en utvise forsiktighet. Bruk lavt trykk og/eller stor avstand fra dyse til fuger som inneholder sand eller ferdigmørtel.

På uteareal vil steinen etter en tid endre litt farge. Organiske og uorganiske urenheter kommer med nedbør, samt menneskelige påvirkninger. Overflaten blir en anelse mørkere med tiden.

Vi anbefaler alltid å kjøpe litt ekstra stein enn hva som behøves. En ekstra stein legges ned på et egnet sted som har samme naturforhold som der steinen ligger. Eks på dette er bak garasje/ bygning etc der stein ikke er til sjenanse. Hvis noe skjer med en stein kan denne byttes ut med tilsvarende stein. Hvis nye steiner må kjøpes inn for å bytte ut stein på gamle flater, kan de nye steinene smøres inn med vann, sand, jord etc. med ønske om å oppnå mest likt utseende som den gamle flaten. Fargene utjevner seg etter en tid.

Grønne alger kommer lettest til syne hvis steinen er lagt på steder der solen ikke kommer tilstrekkelig til og på steder som er fuktige. Grønne alger er lette å fjerne med høytrykksspyler.

Tyggegummi fjernes lettest om vinteren når det er frost. Tyggegummien skrapes av, oppbløtes evt. med kloroform eller fryses med fryspray og bankes av.

Frisk våt olje suges opp med tørkepapir, sagflis, klut eller lignende. Olje som har satt seg ned i overflaten, vaskes av med skuremiddel og varmt vann. Motorrens er også et godt produkt til dette formålet. Kan fjernes med f.eks olje og fellfjerner pasta eller steifix. Olje skader ikke overflaten, men er svært skjemmende.

Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med vann. Oljebasert våt maling suges opp med papir eller klut. Bruk oljefjernende produkt for å vaske av restene av malingen, men vær varsom. Tørr maling skrubbes av med skurepulver. Maling som har trengt dypt inn i steinen kan vaskes med saltsyre, men vær varsom.

Rust og irr fjernes med et surt vaskemiddel og vann.

Olje, fett og petroliumsprodukter fjernes med eks Akemi olje og fettfjernepasta, Steinfix.

Kalk og sementslør fjernes ved bruk av et alkalisk vaskemiddel og vann.

- **HMS- REFERANSER**

Bruk alltid egnet verneutstyr ved legging av stein. Dette er vernebriller, hansker og overtrekksdress. Bruk hørselvern ved kapping av steiner med vinkelsliper.



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

NO 986 739 874 MVA Telefon: 712 66 040, e-post: post@asbetong.no
www.asbetong.no,